

BG Drive Line Service Center



Scan deze code of
ga naar
<http://bgfor.me/938ref>
voor instructies in
andere talen en
aanvullende
informatie.

PN 938

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1 Plaats slang met open uiteinde in container met nieuwe BG-tandwielolie. Plaats lange, transparante, omvlochten afvoerslang in container met gebruikte vloeistof. Als een additief wordt gebruikt, plaatst u korte, omvlochten afvoerslang aan voorzijde van eenheid in container met BG-additief.
- 2 Verwijder vulplug uit component die wordt onderhouden en selecteer geschikte adapterslang. Gebruik altijd zo lang mogelijke slang die bodem in diepste gedeelte van component raakt. Sluit adapterslang aan op serviceslang.
- 3 Zorg dat aan/uit-schakelaar in stand 'O' (uit) staat. Sluit BG Drive Line Service Center aan op geschikte stroombron. Om gebruikte vloeistof af te tappen, zet u beide bedieningsknoppen in stand 'D' en aan/uit-schakelaar in stand 'I' (aan).

N.B. Als de stroomkabel is beschadigd, moet deze worden vervangen door een erkende BG-vertegenwoordiger om ongelukken te voorkomen.
- 4 Wanneer luchtballen te zien zijn in de transparante, omvlochten afvoerslang, is alle vloeistof uit de component verwijderd. Laat pomp nog circa 20-30 seconden draaien om alle vloeistof uit serviceslang te verwijderen.
- 5 Zet aan/uit-schakelaar in stand 'O' (uit). Als een additief wordt toegevoegd, zet ubovenste bedieningsknop in stand 'FA' en onderste knop in stand 'F'. Zorg dat korte, transparante, omvlochten slang stevig in container met additief zit. Vul additief bij voordat u smeermiddel toevoegt. Als alleen tandwielolie moet worden bijgevuld, zet u bovenste bedieningsknop in stand 'FL'.
- 6 Zet aan/uit-schakelaar in stand 'I' (aan). Nadat additief is bijgevuld, zet u bovenste bedieningsknop direct in stand 'FL' om tandwielolie om toe te voegen (doe dit zonder aan/uit-schakelaar in stand 'O' (uit) zetten).
- 7 Wanneer vloeistof zichtbaar wordt bij vulplug, zet u aan/uit-schakelaar in stand 'O' (uit) en verwijdert u adapterslang. Reinig gebied rond vulplug en controleer afdichting, als deze aanwezig is. Reinig vulplug en plaats deze stevig terug.

