

BG Drive Line Service Center



PN 938

ISTRUZIONI OPERATIVE

Eseguire la scansione
del codice o visitare
il sito
<http://bgfor.me/938ref>
per accedere alle
istruzioni in altre lingue
e per avere informazioni
agguntive.

- 1 Inserire il tubo con l'estremità aperta nel nuovo contenitore di lubrificante BG per ingranaggi. Inserire il tubo intrecciato trasparente lungo per il drenaggio nel contenitore del fluido usato. Se è necessario utilizzare un additivo, inserire il tubo intrecciato corto posto sul davanti dell'unità nel contenitore di additive BG.
- 2 Rimuovere il tappo di riempimento dal componente sottoposto a manutenzione e scegliere il tubo adattatore per il trasferimento adeguato. Utilizzare sempre un tubo delle maggiori dimensioni possibili che sia in grado di toccare il fondo nella parte più profonda del componente. Collegare il tubo adattatore per il trasferimento al tubo di servizio.
- 3 Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia posto su "O" (off). Collegare BG Drive Line Service Center all'alimentazione adeguata. Per effettuare il drenaggio del fluido usato, portare entrambe le manopole di comando su "D" e portare l'interruttore di alimentazione su "I" (on).
Nota: Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato, deve essere sostituito da un Rappresentante autorizzato BG per evitare ogni pericolo.
- 4 La comparsa di bolle d'aria nel tubo di drenaggio intrecciato trasparente indica che il fluido è stato svuotato dal componente. Lasciar funzionare la pompa per altri 20-30 secondi onde spurgare tutto il fluido usato dal tubo di servizio.
- 5 Portare l'interruttore di alimentazione su "O" (off). In caso di utilizzo di additivo, portare la manopola di comando superiore su "FA" e quella inferiore su "F". Accertarsi che il tubo intrecciato trasparente corto sia collocato saldamente nel contenitore dell'additivo. Aggiungere gli additivi prima del lubrificante. Qualora sia richiesto solo il lubrificante per ingranaggi, portare la manopola di comando superiore su "FL".
- 6 Portare l'interruttore di alimentazione su "I" (on). Dopo aver aggiunto l'additivo, ruotare la manopola di comando superiore su "FL" per inserire il lubrificante per ingranaggi senza portare l'interruttore di alimentazione su "O" (off).
- 7 Quando il fluido inizia a essere visibile nel tappo di riempimento, portare l'interruttore di alimentazione su "O" (off) e rimuovere il tubo adattatore per il trasferimento. Pulire l'area attorno al tappo di riempimento e controllare la guarnizione se presente. Pulire il tappo di riempimento e riposizionarlo saldamente.

