

BG Drive Line Service Center

PN 938

INSTRUCCIONES OPERATIVAS



Explore este código
o visite
<http://bgfor.me/938ref>
para obtener acceso a
las instrucciones en
otros idiomas e
información adicional.

- 1 Inserte la manguera de extremo abierto en el contenedor del nuevo lubricante de engranaje BG. Inserte la manguera de drenaje trenzada larga y transparente en el contenedor de líquido usado. Si se va a utilizar un aditivo, inserte la manguera trenzada corta en la parte delantera de la unidad en el contenedor de aditivo BG.
- 2 Retire el tapón de llenado del componente al que le va a prestar servicio y seleccione el tubo del adaptador de transferencia apropiado. Use siempre el tubo más largo posible que se ajustará en la parte más profunda de la base del componente. Fije el tubo del adaptador de transferencia a la manguera de servicio.
- 3 Asegúrese de que el interruptor de energía esté en "O" (apagado). Conecte el BG Drive Line Service Center a la fuente de energía apropiada. Para drenar el líquido usado, gire ambas perillas de control a "D" y el interruptor de energía a "I" (encendido).

Nota: Si el cordón de suministro está dañado, debe ser reemplazado por un Representante de BG autorizado con el fin de evitar un peligro.

- 4 Cuando aparecen burbujas de aire en la manguera de drenaje trenzada transparente, el componente drenó el líquido. Deje que la bomba funcione otros 20 a 30 segundos para purgar la manguera de servicio de todo el líquido usado.
- 5 Coloque el interruptor de energía en "O" (apagado). Si se va a instalar un aditivo, gire la perilla de control superior a "FA" y la perilla de control inferior a "F". Asegúrese de que la manguera trenzada transparente corta esté de forma segura en el contenedor de aditivo. Instale los aditivos antes del lubricante. Si únicamente va a instalar el lubricante de engranaje, gire la perilla de control superior a "FL".
- 6 Gire el interruptor de energía a "I" (encendido). Después de que está instalado el aditivo, gire la perilla de control superior a "FL" para instalar el lubricante de engranaje sin girar el interruptor de energía a "O" (apagado).
- 7 Cuando el líquido empieza a mostrarse en el tapón de llenado, gire el interruptor de energía a "O" (apagado) y retire el tubo del adaptador de transferencia. Limpie el área alrededor del tapón de llenado y revise si está instalado el sello. Limpie el tapón de llenado, instálelo con seguridad.

